

## 商品について

材 質 本体：木質ボード紙貼り（GR5086.GR5087.GR5088）・木質ボード木目紙貼り（GR5089.GR5090.GR5091）・アルミ押出材  
人工グリーン・人工樹木（造花）：樹脂・スチール 下敷き段ボール：紙

### お取り扱い上の注意

ご使用前に必ず本書（取扱説明書）をよくお読みいただき、記載された注意事項を守って、正しくお使いください。  
※記載された注意事項の内容を守らずに使用した場合の事故や損害については、責任を負いかねます。

組立・設置に際して

1. 本体及び部品の改造は行わないでください。  
・強度低下、故障、事故の原因になります。また、本来の機能を損なう恐れがあります。
2. 屋内向き仕様ですので、環境条件にご注意ください。  
・この商品は屋内向き仕様になっています。直射日光や雨風を避けて設置してください。
3. 設置場所にご配慮ください。  
・人通りや周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置してください。本体に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。  
・直射日光や冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。変形・そり・ヒビ割れ・ゆがみの原因となります。
4. スタンド式の商品は転倒に注意し、平らな床面に設置ください。  
・転倒や移動による事故防止のため、平らな床でご使用ください。傾斜や凹凸のある場合、鉄板を敷いて平らにする等の対策を行ってください。
5. 風による転倒や移動を防止ください。  
・強風時は風の当たらない場所に移動してください。
6. 表面（プリント化粧紙）にシールや粘着テープなどを貼らないでください。  
・はがす際に表面材が一緒にはがれるおそれがあります。
7. 使い始めには換気を十分にしてください。  
・ごくまれに木材の接着材に含まれるホルムアルデヒドが残っている場合があります。  
・肌の弱い人はアレルギー症状を起こす場合がありますので、使い始めには換気を十分にしてください。

ご使用に際して

1. スタンド周辺にもものを置かないでください。  
・予期せぬ事態でスタンドが転倒することも予想されます。
2. 設置状況を確認ください。  
・気象や人的要因により、設置状況が悪化した場合、本体が転倒や移動する恐れがあります。
3. 故障、破損、部品の紛失等があった場合は、業者の方に依頼し、新しいものに交換してください。
4. グリーンの莖部には金属製のワイヤーを使用している商品があります。直接グリーンに手を触れるとけがをする場合がありますのでご注意ください。
5. グリーンの葉を引っ張ると葉が取れる場合があります。

お手入れに際して

1. 定期的に点検してください。  
・ゆがみ、ガタつき、錆、腐食等の異常がないかを点検し、異常がある場合は交換してください。ビス（ボルト）・ナット類がゆるんでいる場合は、しっかりと締め込んでください。
2. 定期的に清掃してください。  
・放置していると汚れますので定期的に清掃してください。  
・スタンドは柔らかい布を水でしめらせ、よくしぼって拭いてください。金属磨き、サンドペーパー等は表面をいためます。  
・透明板がある場合、透明板は傷が付きやすいのでこすらないようにしてください。  
・グリーンは乾いた柔らかい布で付着したチリやほこりをやさしく取り除いてください。  
・殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジン等揮発性のあるものでふいたりしないでください。変色、変質の原因となります。



注意

角部、フレーム切り口、部品等は鋭利ですので、手などを傷つけないよう、取り扱いにご注意ください。